

## INSTALACE

Oproti jiným podlahovým krytinám se vinylová (PVC) podlaha vyznačuje jednodušší instalací. Ani tak se však pokládka vinylové podlahy – ostatně jako žádný jiný pracovní postup – neobejde bez jistých dovedností nezbytných pro kvalitní přípravu podkladu, vytyčení půdorysu, oříznutí krytiny a její přilepení k podkladu. Z tohoto důvodu je lepší svěřit instalaci profesionálnímu podlaháři s certifikací pro tento druh podlahové krytiny. Je třeba připomenout, že záruka výrobce platí POUZE v případě pokládky vinylové podlahy profesionálním podlahářem.

V případě, že se rozhodnete pro pokládku podlahy svépomocí, je třeba dodržovat několik jednoduchých pravidel. Při instalaci budete potřebovat následující pomůcky a nářadí: kovové pravítko nebo měřicí pásmo, nůž, lepidlo pro vinylové podlahy, stěrku nebo váleček pro nanášení lepidla na vinylové podlahy, samolepící pásku pro vinyl / prostředek pro svařování PVC za studena.

### 1. Příprava podkladu

Před instalací musí být podkladní povrch hladký, pevný, čistý a suchý. Ideálním podkladem je samonivelační podlaha nebo vyrovnaný betonový podklad. Vinylovou podlahu je dovoleno pokládat na rovná (tj. bez výrazných výškových odchylek) prkna zakrytá dřevovláknitými deskami (WFB) nebo panely z jakostní 6mm překližky přibítenými v odstupech 15 cm (150 mm), přičemž překližkové panely nesmí být nalakované ani natřené. PVC roli je třeba vybalit a odvinout dva dny před instalací v místnosti s pokojovou teplotou (nejméně +15 °C).

Není dovoleno pokládat novou podlahu na starou. Vinylová podlaha se nesmí pokládat přímo na asfaltový nebo živичný podklad. Nepoužívejte podkladní nátěry ani tepelnou izolaci!

### 2. Měření

Je nutné změřit největší šířku a délku půdorysné plochy místnosti, a to včetně případných výklenků. Kvůli zohlednění zakřivení stěn přičtete k oběma rozměrům 8 cm (80 mm). Abyste nemuseli řešit spáry, zvolte roli v takové šíři, která bude odpovídat šířce místnosti, v níž se má pokládka uskutečnit. Vynutí-li si pokládka použití několika dílců, počítejte s délkou navíc kvůli napojení vzorů. V zájmu omezení rizika viditelných odchylek v odstínu je nezbytné všechny dílce odebrat ze stejné role nebo šarže.

### 3. Vybalení role

PVC roli TARKETT je třeba vybalovat v suché místnosti při teplotě nejméně +15 °C. Bude-li role přepravována při teplotě 0 °C až +10 °C, je nezbytné roli vybalit nejméně 24 hodin před instalací v místě pokládky. Pokud by teplota klesla pod 0 °C, je třeba roli vybalit nejméně 48 hodin před použitím.

#### 4. Příprava

Při přípravě na instalaci vinylové podlahy se lící strana vzoru klade vzhůru. Je-li stěna v celé délce rovná, pokládá se krytina tak, že těsně přiléhá ke stěně. V opačném případě se krytina u stěny ohrne vzhůru tak, aby o několik centimetrů přečnívala.

#### 5. Přesný ořez

Pozor! Před ořezem materiál pevně uchyťte pomocí kousků oboustranné samolepicí pásky, aby se nemohl volně pohybovat.

Ořezání u rohů a výběžků: Při řezání u vnějších rohů přitlačte krytinu těsně k místu napojení stěny a podlahy, nejprve na spodku rohu vytvořte malý prořez (0,3 až 0,5 cm) až k úrovni podlahy, abyste zabránili roztržení krytiny, a pak krytinu řezem rozevřete. Při řezání u vnitřních rohů postupně odřezávejte krytinu diagonálně (tj. rovnoběžně s podlahou), až se materiál vmístí do rohu.

Ořezání okrajů: Okraje můžete správně odříznout, když budete krytinu tlačít rukou ke stěně. Nůžkami pak vyznačte linii ohybu podlahového dílce. Přebytečnou část odřízněte nožem, přičemž dílec tlačte ke stěně kovovým pravítkem nebo hladítkem. Po oříznutí se materiál již nesmí opírat o stěnu – a abyste zabránili deformaci vinylové podlahy a umožnili jí pracovat, ponechte u každé stěny dilatační spáru 5 až 10 mm.

Pozor! Při ořezávání okrajů postupujte opatrně – nadbytečný materiál lze odřezat vždy, ale chybějící už doplnit nelze!

#### 6. Napojení vzorů a spáry

Nechcete-li, aby spáry byly viditelné, musíte navazující dílce překrýt (dbejte na přesné napojení vzorů), přitlačit místo spojení těchto dílců těžkým předmětem a podél kovového pravítka současně proříznout obě vrstvy. Poté zbývá jen odebrat odřezky. V zájmu omezení rizika viditelných odchylek v odstínu podlahových dílců je při instalaci nutné napojit konec jednoho dílce k začátku druhého, tj. klást vinylové dílce v místnosti podle jejich polohy v roli.

#### 7. Nanesení lepidla a přilepení

Má-li vinylová podlaha vydržet dlouho, je třeba krytinu celoplošně přilepit k podkladu, bez ohledu na výměru. Postupujte takto:

Opatrně přeložte zpět jednu třetinu krytiny. Štětcem, válečkem nebo hladítkem naneste lepidlo na podklad. Dodržujte pokyny výrobce. Pomalu položte odhrnutou část krytiny na své místo. Zajistěte při tom, aby zachycený vzduch netvořil bubliny. U stěny nezapomeňte ponechat nezbytnou dilatační spáru. Válečkem převálcujte celou plochu vinylové podlahy, aby vznikl rovný a stejnoměrný spoj. Opatrně zopakujte výše uvedené kroky a pečlivě přeložte zpět zbývající dvě třetiny krytiny.

Neobejde-li se nová vinylová podlaha bez spáry, postupujte takto:

Přeložte zpět jeden dílec krytiny, naneste lepidlo na podklad (směrem od středu k okraji) a rovnoměrně je rozetřete hladítkem nebo štětcem.

Přítlačte dílec zpět k podkladu a převálcujte celou podlahu od středu k okraji, přičemž vynechejte pouze oblast spáry.

Stejný postup opakujte s navazujícím dílcem, ale nejdříve se přesvědčte, že respektujete půdorysný plán. Okraje vinylové podlahy u stěn se zakryjí soklovými lištami. Materiál musí schnout alespoň 24 hodin při teplotě nejméně +15 °C a relativní vlhkosti vzduchu 70 %.

## **8. Pokládka vinylové podlahy a podlahové vytápění**

Podlahové vytápění musí být vypnuto 48 hodin před pokládkou vinylové podlahy a také 48 hodin po pokládce. Poté lze teplotu postupně zvyšovat vždy o několik stupňů denně, dokud nebude docílena požadovaná hodnota, která však v místě styku podkladu s vinylovou podlahou nesmí překročit +27 °C.

## **9. Svaření spár**

„Svařování za studena“ umožňuje napojit navazující dílce vinylové podlahy tak, že výsledné spáry budou neviditelné. Pro tento postup použijte prostředek pro svařování za studena ve speciální tubě – zatlačte jehlu pevně do spáry a pomalu táhněte v linii spáry, aby se spára vyplnila v celé výšce. Podrobné pokyny pro „svařování za studena“ jsou uvedeny na obalu příslušného prostředku.

V místnostech o výměře menší než 20 m<sup>2</sup> je možné položit podlahu volně, tj. bez lepení. Vinylová podlaha se připevní v místech, kde lze očekávat nejvyšší zatížení, oboustrannou samolepicí páskou. Při upevňování je třeba přeložit zpět okraje a přilepit 20 cm široké kusy pásky ve tvaru kříže na místa očekávaného nejvyššího zatížení. Při rozvíjení krytiny zkontrolujte, zda je položena rovnoměrně, a poté ji v přítlačte na kříže z pásky. Je třeba připomenout, že na tento způsob instalace vinylové podlahy se nevztahuje záruka s certifikací Tarkett pro podlahové krytiny.

## ÚDRŽBA

Chcete-li, aby vaše vinylová podlaha vydržela co nejdéle, doporučujeme položit u vstupních dveří kvalitní rohožku, která zachytí nečistoty z ulice a zabrání jejich přenášení dovnitř. Stejně důležité je, aby všichni obyvatelé domu nosili domácí obuv. Dále doporučujeme podlahu každý den zamést nebo vysát, čímž zabráníte hromadění nečistot. Jednou za týden je třeba podlahu vyčistit mokrým mopem. Pro ideální čištění lze používat neutrální čisticí prostředek (roztok mýdla) nebo speciální čisticí prostředek na údržbu vinylových podlah.

Pro čištění vinylové podlahy se NESMÍ POUŽÍVAT následující prostředky:

- prostředky obsahující abraziva (např. čisticí prášek „Pemoluks“ apod.),
- rozpouštědla (aceton, etylacetát apod. – obsažené např. v domácích rozpouštědlech a odstraňovačích laku),
- univerzální prací a čisticí prostředky,
- prostředky a roztoky na mytí nádobí (např. „Fairy“, „Dosia“, „Pril Balsam“, „AOS“ apod.)

Výše uvedené prostředky podporují rychlejší opotřebení povrchu vinylové podlahy a mají nepříznivý vliv na její vzhled.

Moderní technologie výroby poskytuje jistou ochranu před průnikem běžných nečistot do vinylové podlahy (sortiment s přídatnou ochrannou vrstvou Extreme Protection nebo TITAN), a proto je nezbytnou součástí údržby rychlé odstranění určitých skvrn (od jódu, zelené tinktury na rány, černého krému na boty, octa, inkoustu, stop po černé pryži atd.)

Vinylové podlahy TARKETT velmi dobře odolávají skvrnám – obvykle je stačí setřít mokrým mopem. Zaschlé skvrny lze odstranit hadrem namočeným do (technického) isopropylalkoholu. Poté opláchněte povrch podlahy vodou. V některých případech přesto mohou na podlaze zůstat nepatrné pozůstatky skvrny. Kvůli ochraně vinylové podlahy před deformací používejte pod nábytkové nohy a těžší domácí spotřebiče speciální ochranné kluzáky a při stěhování podkládejte nábytek kusy silné lepenky nebo plsti.

## ZÁRUKA S CERTIFIKACÍ

### VINYLOVÁ PODLAHA TARKETT

Není-li uvedeno jinak, na veškerý sortiment značky TARKETT se vztahuje až 15letá záruka s certifikací. Výjimkou je sortiment „Optima“, na který se vztahuje 8letá záruka. Každé uplatnění záruky s certifikací se posuzuje individuálně.

Záruka s certifikací výrobce TARKETT® se vztahuje na následující vady:

„Zjevné vady oznámené společnosti Tarkett® nebo maloobchodnímu prodejci před pokládkou, jako například: vady vzhledu, konstrukční vady, nesmazatelné skvrny, vady rubové strany, s výjimkou označení výrobce. Výrobní vady oznámené společnosti Tarkett® nebo maloobchodnímu prodejci během záruční lhůty, které po uplynutí určité doby zapříčinily neobvyklou změnu, jako například předčasně opotřebením (ztrácející se vzor)“.

#### Lhůta platnosti:

Záruční lhůta se liší v závislosti na jakostní třídě výrobku, profilu a způsobu použití výrobku v souladu s doporučením společnosti TARKETT®.

Záruční lhůta počíná běžet datem nákupu podlahové krytiny zákazníkem, které je uvedeno na faktuře maloobchodního prodejce spolu s prokazatelným označením a údajem o jakostní třídě příslušného výrobku.

#### Podmínky pro uplatnění záruky:

Záruka se vztahuje pouze na výrobky první jakosti instalované profesionálním podlahářem s certifikací pro daný druh stavebních prací (tj. pokládku podlahových krytin) a používané v souladu s příslušnými specifikacemi a požadavky stanovenými společností TARKETT® (na pokládku těchto podlahových krytin v obytných prostorách se vztahují zvláštní pokyny). Ihned po zjištění vady musí být zástupce společnosti TARKETT® nebo maloobchodní prodejce, u něhož byl výrobek zakoupen, o této vadě písemně uvědoměn. Vada bude uznána na základě ohledání podlahové krytiny zástupcem společnosti TARKETT® nebo řádně kvalifikovanou autorizovanou osobou. Společnost TARKETT® si vyhrazuje právo vyžádat si vzorek se zjištěnou vadou za účelem analýzy ve svých laboratořích.

Záruka společnosti TARKETT® se nevztahuje na: výrobky prodávané v jiné než první jakosti; vady způsobené instalací v rozporu s pokyny k pokládce přiloženými uvnitř balení nebo předepsanými výrobcem; výrobky neurčené pro obytné prostory nebo výrobky nevhodně skladované; výrobky poškozené při přepravě mimo odpovědnost společnosti TARKETT® nebo jiným způsobem mimo odpovědnost společnosti TARKETT®; výrobky poškozené zjevně při pokládce; výrobky nesprávně udržované způsobem, který není v souladu s pokyny k údržbě a specifikacemi výrobce; výrobky, jejichž výměnu si vyžádalo opotřebením způsobené pokládkou na nerovný podklad; odchylky v odstínu, lesku a reliéfní struktuře mezi prodanými výrobky a reklamními materiály či fotografiemi vzorků, nebo v případě kontraktů odchylky u hotových výrobků, včetně kolísání odstínu mezi různými výrobními šaržemi; poškození od skvrn, spálení, řezů, rýh, tření, nechtěných vrypů, blednutí odstínu povrchu vlivem působení podkladu, žloutnutí vlivem působení externího faktoru (asfaltu, dehtu apod.); vady a

poškození způsobené botami na vysokém podpatku nebo nechráněnými nohama židlí a stolů; vady a poškození způsobené okolnostmi mimo kontrolu společnosti TARKETT®; blednutí nebo poškození způsobené vnějšími zdroji, včetně úniků vody, zaplavení, tepla nebo velmi intenzivního slunečního světla; u všech produktů bez ochranné vrstvy EXTREME PROTECTION se může objevit zabarvení od nábytkových noh s pryžovými ochrannými kluzáky, které často zanechává nesmazatelné skvrny (jedinou možností je použít na nábytkových nohách tvrdé ochranné kluzáky); zabarvení zapříčiněné nohami navoskovaného nábytku pravděpodobně taktéž zanechá nesmazatelné skvrny (v takovém případě jsou jedinou možností plstěné podložky).

### **Podmínky odškodnění**

Za každou zjištěnou vadu výrobku podléhajícího záruce společnosti TARKETT®, která splní záruční podmínky a podmínky použití, bude přiznáno odškodnění. Toto odškodnění se vztahuje na kupní cenu podlahové krytiny (bez nákladů na dopravu, instalaci nebo odstranění, stěhování nábytku apod. a také cenu pokládky a doplňků použitých při pokládce. Počítá se následujícím způsobem:

15letá záruka společnosti TARKETT® běžící ode dne nákupu pokrývá zjištěné vady v tomto rozsahu: do 2 let – 100 %, do 4 let – 80 %, do 6 let – 60 %, do 10 let – 50 %, do 15 let – 25 %.

V případě 8leté záruky běžící ode dne nákupu: do 2 let – 100 %, do 4 let – 75 %, do 6 let – 50 %, do 8 let – 25 %. V případě 10leté záruky běžící ode dne nákupu: do 2 let – 100 %, do 4 let – 80 %, do 6 let – 60 %, do 8 let – 50 %, do 10 let – 25 %.