



Technický list v. 1/2009

PROFILEP 295

Disperzní lepidlo pro lepení sportovních povrchů z PVC a gumy, pro lepení PVC lamel (Thermofix). Lepení PVC na svislé podklady - zdi.

Použití:

Rychlé disperzní lepidlo, vhodné na velmi silné lepení:

- sportovních povrchů z PVC a gumy, na OSB desky a jiné podklady
- homogenních a heterogenních podlahovin
- vinyl pásů - Design Line
- podlahoviny typu Thermofix
- podlahoviny na svislé lepení - zdi
- textilní podlahoviny s PVC nebo PUR pěnovým rubem
- PVC na PVC
- izolačních podložek na podlahy

Na stěny i podlahy se savým a nesavým podkladem v bytové a průmyslové výstavbě. Zvláště doporučujeme pro lepení velmi zatížitelných podlahových krytin.

Přednosti:

- velmi vysoká počáteční lepicí síla
- vysoká počáteční lepicí síla
- velmi dobrá roztíratelnost
- dlouhý čas na lepení
- malá spotřeba
- neobsahuje rozpouštědla
- vhodné na podlahové vytápění
- vhodná pod kolečkové židle
- nízký obsah emisí

Technická data

Barva	krémově bílá
Spotřeba	300 - 400 g / m ²
Balení	6 - 12 kg umělohmotný kbelík
Měrná hmotnost	cca 1,30 kg/l
Doba odvětrání	cca 10 - 20 minut (v závislosti na vlhkosti a teplotě vzduchu)
Otevřená doba	cca 60 minut
Zatížitelnost	po 24 hodinách
Konečná zatížitelnost	po 72 hodinách
Teplota skladování	5°C až 50°C
Teplota při zpracování	doporučená min 15°C, optimální 18 - 25°C
Doba spotřeby	12 měsíců
Vhodné pod kolečkové židle	
Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním	

Příprava podkladu

Podklady musí být rovné, suché (změřte vlhkost), zbavené nečistot jako jsou: prach, olej, vosk, sádra barva a podobně. Povrch podkladu musí být pevný (zkouška vrypem), spáry a trhliny je nutné vyspravit. Dilatační spáry neuzavírejte! Nerovnosti vyrovnejte stěrkovou hmotou. Okrajové pásy izolace při stěnách odřízněte až po vystěrkování. Potěry z litého asfaltu přestěrkujte vrstvou stěrky v tloušťce min 2 mm. Dbejte, aby teplota podkladu při lepení byla alespoň +15°C.

Pracovní postup

Zaměřená a odřezaná podlahovina by měla být předem aklimatizovaná na teplotu v místnosti. Potom ji uložte na místo pokládky a přeložte na polovinu. Lepidlo neneste na podklad zubovou stěrkou, důkladně rozeťrete tak, aby se vytvořil „hřeben“ a nevytvářela se místa se zbytečně větší vrstvou lepidla. Lepidlo nechejte asi 15 až 30 minut zavadnout. Správně zavadnuté lepidlo je když začíná zprůhledňovat, ale při jemném doteku zůstává mírně na prstě. Potom klademe krytinu na lepidlo, přičemž zároveň vytlačujeme vzduchové bubliny a silně přitlačujeme k podkladu, nebo válcujeme.

Pokud můžete, nezpracovávejte při teplotě pod +15°C a relativní vlhkosti nad 75 %. optimální podmínky pro lepení jsou 18 - 25°C při relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Vyšší vlhkost a nižší teplota vzduchu prodlužují a naopak vyšší teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu odvětrání, čas lepení a tuhnutí.

Čištění

Okamžitě po použití vodou, resp. vlhkou hadrou.

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku, pokud jde o jeho složení, vlivy na životní prostředí, čištění a odpovídající opatření při jeho likvidaci, naleznete v Bezpečnostním listu.

Upozornění

Výrobce plně zodpovídá za kvalitu výrobku a zaručuje, že výrobek v záruční době je shodný se specifikací podle tohoto Technického listu. Vzhledem k rozdílným podmínkám na stavbách a protože nemáme jako výrobce vliv na podmínky při práci a na její odborné provedení, nemůžeme převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu práce. Kvalita práce proto záleží na Vašem posouzení přípravy podkladu a správném použití výrobku. V případě pochybnosti vykonajte vlastní zkoušky, nebo si od nás vyžádejte technickou podporu před aplikací.

Uvedené informace jsou založené na současných poznatcích, zkušenostech a testování výrobce. Zároveň si výrobce vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením tohoto listu všechny předcházející ztrácejí platnost.

Aktualizace 01.07.2009