

LOBADUR® WS 2K Contact



Popis produktu

Dvousložkový vodní adhezivní základní lak (mústek) pro lakování již nalakovaných parket bez mezibroušení.

Oblast použití

Vodní adhezivní základní lak pro přelakování nově položených lakovaných nebo předlakovaných parket **bez mezibroušení**. Vhodný pro dodatečné dosažení nových povrchových vlastností, jako je ochrana hran lamel, změna stupně lesku, protiskluzné vlastnosti dle normy DIN 18032 nebo BGR 181, ochrana proti žloutnutí světlého dřeva při přidání WS UV-Protect.

Vlastnosti

- Umožňuje bezprašnou renovaci.
- Jediný způsob jak přelakovat strukturované povrchy.
- Velmi nízká spotřeba.
- Doporučen předními výrobci UV povrchové úpravy.
- Rychlá aplikace.

Technická Data

Číslo produktu	11520	Spotřeba	<u>Dřevěné podlahy</u> - Cca. 10 g/m ² (100 m ² /kg), 1 kombinované balení přibližně na 70m ²
Velikost balení	0,5kg lak a 0,25kg tužidlo v kombinovaném balení		<u>Korkové podlahy</u> – 15-20 g/m ² (60 m ² /kg), 1 kombinované balení přibližně na 40m ²
Balení	Balení: 4 x 750g	Doporučené nářadí	LOBATOOL nerezová špachtle LOBATOOL aplikátor
Doprava a skladování	Skladovat lze po dobu 12 měsíců při teplotě po Od +5°C (41°F) do +25°C (77°F), nejedná se o nebezpečný materiál podle klasifikace dohody ADR	Doba schnutí	Nanesení další vrstvy Po 2 hodinách. Nejdále však do 24 hodin. (Pokud je schnutí pomalejší, počkejte, než uvidíte, že povrch je úplně suchý.)
GIS kód	W3/DD	Ředidlo	Neředit, základní lak je již připraven ke zpracování.

LOBADUR® WS 2K Contact

Pokyny pro použití

- Lak protřepejte, přidejte tužidlo v poměru 2:1 a znovu pořádně protřepejte.
 - Po smíchání lak zpracujte do 2 hodin.
 - Kvůli možnosti vzniku přetlaku, neskladujte již smíchaný materiál v uzavřených obalech.
 - Dodržujte bezpečnostní podmínky.
 - Dodržujte klimatické podmínky*.
 - Větrejte pracovní místnost*.
- *)Dodržování všeobecných podmínek pro použití produktů LOBADUR®

Pokyny pro aplikaci na dřevěné podlahy lakované UV laky:

- 1.1 Nově položené, výrobcem UV vrstvou potažené podlahy musí být pečlivě zbaveny prachu a jiných nečistot. Mezibroušení není nutné.
- 1.2 Již použité, UV lakem ošetřené podlahy musí být lakovány dvakrát
 - LOBA® CareRemover smíchat s vodou v poměru 1:4.
 - Pokryjte podlahu čistícím prostředkem (Roztok CareRemover a vody) a vyčistěte pomocí jednokotoučové brusky a zeleného Padu.
 - Odstraňte uvolněné nečistoty, proces opakujte, dokud dochází k uvolňování nečistot.
 - Vyčistěte podlahu vlhkým mopem a čistou vodou.
 - Nechte podlahu kompletně uschnout.
2. Nerezovou špachtlí naneste jednu vrstvu laku WS 2K Contact.
3. Po bezadhezním schnutí (cca. 2 hodiny) naneste některý z laků LMS 2, WS 2K Supra^{A.T.} nebo WS 2K Duo (jakýkoliv kromě lesklé varianty).

Kvůli různým druhům možných povrchů je nezbytné provést zkoušku přilnavosti nebo vhodnost použití konzultovat s technickým oddělením firmy LOBA, zastoupeným firmou LIKOR, s.r.o. V případě že je dřevěná podlaha potažena UV vrstvou, musí být přelakována lakem WS 2K Contact a jednou vrstvou krycího laku podle výše uvedeného doporučení. Test adheze se provádí po 5 dnech. Celoplošně se WS 2K Contact používá až po schválení testu adheze.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR®.

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo service@loba.de nebo na čísle +49 7156 357-0.