



Návod na pokládku a údržbu bytového PVC Tarkett

Přestože se podlahové krytiny Tarkett snadno pokládají, doporučujeme, aby je pokládal odborník. Porad'te se proto se svým obchodníkem.

Pokládka:

1. Starou podlahu důkladně vyčistěte. Podklad musí být rovný, staré podlahoviny v podkladu musí být zafixovány nebo odstraněny. Pro vyrovnání nerovností použijte pouze ve vodě rozpustná plniva (dvousložková polyesterová plniva mohou způsobit změnu barvy podlahoviny).
2. Doporučujeme odstranit všechny staré soklové lišty.
3. PVC nechte před pokládkou v místnosti aklimatizovat na pokojovou teplotu.
4. K podkladu se PVC lepí akrylovými lepidly, vždy je třeba lepit v případě první pokládky nebo pokládky po odstranění starých krytin z podkladu.
5. Volná pokládka bez lepení je možná v místnostech maximálně do 30 m² (pouze pro domácnost), pro fixaci doporučujeme použití oboustranné lepicí pásky.

Instrukce na použití:

1. Před prvním použitím po pokládce vyčistěte podlahovinu teplou vodou s malým přídavkem detergentu (doporučujeme použít "CC-Aktivní čistící přípravek R280" nebo "CC-Základní čistící přípravek R" firmy CC-Dr. Schutz). Nepoužívejte rozpouštědla pro odstranění natištěného loga nebo informací na povrchu krytiny, použitá barva se odstraní vodou.
2. Nepoužívejte vosky nebo leštidla.
3. S výjimkou produktů s povrchovou úpravou EXTREME nepoužívejte na ochranu nohou nábytku gumové nástavce, ale používejte pouze plastové.
4. Pod nohy těžkého nábytku doporučujeme dát pevné podložky, aby se nedeformoval povrch krytiny.
5. Některé nečistoty nebo barviva, např. dehet, tuk olej, vosky, inkoust z propisovačky nebo popisovače atd. mohou proniknout do nášlapné vrstvy a způsobit těžko odstranitelné znečištění.
6. Přírodní nebo umělé světlo způsobuje zesvětlení barev na všech podlahových krytinách. Toto je viditelné při srovnání s plochami pokrytými kobercem nebo nábytkem, které se potom jeví jako tmavší. Barevný rozdíl se vyrovná po působení světla na tyto plochy po dobu několika týdnů.

Doporučená údržba:

1. Denní čištění: měkkým suchým smetákem nebo vysavačem
2. Týdenní čištění: vodou s neutrálním detergentem za pomoci mopu nebo hadru.
3. Periodické čištění: Zejména u krytin s profilovaným nebo zrnitým povrchem doporučujeme ruční nebo mechanické hloubkové čištění v intervalech dle intenzity provozu za pomoci vody s neutrálním detergentem a nylonového kartáče. Potom odstraňte zbytky špinavé vody s nečistotami, podlahu znovu setřete čistou vodou a vysušte hadrem nebo mopem.