

BONA CUTTER

Popis výrobku

Bona Cutter je výkonný stroj na hoblování plných dřevěných podlah a odstraňování silných vrstev laku nebo barvy. Pomocí stroje Bona Cutter dosáhnete zvýšení produktivity a ušetříte čas i peníze, protože dokáže rychleji hoblovat nerovné natřené a lakované podlahy. Požadovanou hloubku řezu nastavíte snadno pomocí zkušebního nastavení. Díky kompaktním rozměrům se stroj jednoduše ovládá a přepravuje a lze jej rovněž snadno rozmontovat a smontovat. Bona Cutter velice efektivně odsává piliny (prach).

Oblast použití

Hoblování dřevěných a parketových podlah

Vlastnosti

- Jedinečný stroj na hoblování plných dřevěných podlah.
- Dokonalý na odstraňování silných vrstev laku a barvy z dřevěných podlah.
- Jednoduché nastavování hloubky řezu.
- Zvýšení produktivity – šetří čas a peníze.
- Reverzační motor na 1 fázi (230V) nebo 3 fáze (400V). Nebo jen jednofázový (230V).
- Velmi efektivní odsávání.
- Díky kompaktním rozměrům se přístroj snadno ovládá a přepravuje.

Technické údaje

Model High Speed (vysokorychlostní)

Šířka stroje:	250 mm
Rozměry ostří nožů:	15x15x2,5 mm (tvrzený kov ze 4 stran, 4x10)
Výkon motoru:	2,2 kW (jednofázový) 3,0 kW (třífázový)
Průměr hoblovacího systému:	100 mm
Celková hmotnost:	67 kg
Otáčky motoru:	přibližně 5000 ot./min
Množství uvolňovaného prachu:	< 2 mg/m ³ vzduchu

Model Standard

Šířka stroje:	250 mm
Rozměry ocelového nože:	250x30x3 mm (2x ostřená vysokootáčková ocel)
Výkon motoru:	2,2 kW (jednofázový) 3,0 kW (třífázový)
Průměr hoblovacího systému:	100 mm
Celková hmotnost:	75 kg
Otáčky motoru:	přibližně 3500 ot./min
Množství uvolňovaného prachu:	< 2 mg/m ³ vzduchu

Další technické údaje najdete v manuálu stroje.

BONA CUTTER

Návod k použití

Hoblování

Přípevněte prachový vak podle návodu v manuálu.

Je třeba si uvědomit, že stroj se pohybuje dozadu. Hoblování se standardně provádí v podélném směru / ve směru vláken dřeva. Ve stísněných prostorách je možné provádět i úhlopříčné hoblování, ale ne v úhlu větším než 45°.

Zkontrolujte, zda je hoblovací hlava zvednutá a připojte kabel k síťové zásuvce alespoň s 16A pojistkou. Z bezpečnostních důvodů je třeba také používat **jistič na svodový proud**.



Teď můžete začít hoblovat. Zapněte stroj a nechte jej několik vteřin běžet, aby se prachový vak naplnil vzduchem a motor dosáhl požadovaných otáček.

Před prvním hoblováním zkontrolujte, zda je řezná hloubka stejná po celé šířce. To provedete nejlépe tak, že spustíte motor. Ovládací rukojeť posuňte směrem dopředu/dolů a hoblovací nůž se bude dotýkat podlahy, čímž nastavení hloubky řezu snadno zjistíte. Při dalším hoblování by mělo nastavení být mírně šikmé. Pokud hoblujete zprava doleva, zvedněte nůž na pravé straně asi o 0,5 mm, aby pravý nůž klouzal po ohoblované ploše z předchozího hoblování.

Před hoblováním je třeba podlahu pečlivě zkontrolovat. Veškeré hřebíky se musí buď odstranit nebo odštípnout. Když stroj narazí na hřebík, může se poškodit ostří nože a/nebo ventilátor. Je zde také nebezpečí vzniku jisker a následného požáru.

Začněte hoblovat podlahu u zdi tak, aby u zdi byla pravá strana stroje.

Po ohoblování se musí podlaha obrousit pásovou nebo válcovou bruskou a hranovou bruskou. To je nutné k získání správného povrchu před aplikací povrchové úpravy a k dokončení hoblování u stěn.

Odsávání pilin/prachu

Aby se co nejméně prachu dostávalo do vzduchu, používají se originální prachové vaky Bona. Vak by se měl vyprázdnit, když je naplněn z jedné třetiny (používejte ochrannou obličejovou masku min. třídy P2 a schválenou ochranu uší. Prach/piliny z vaku je třeba vysypat ve venkovním prostředí vzhledem k možnosti vzniku požáru. Pravidelně kontrolujte, zda není přívodní otvor ucpán prachem, zbytky lepidla nebo laku a zda jsou prachové kartáče funkční.

Pravidelná údržba

Kontrolujte, zda je průřez kabelu alespoň 3x2,5 mm² u jednofázového a 5x1,5 mm² u třífázového motoru. Pokud motor dostává slabé napětí, nebo pokud se přetíží z jiných důvodů, spustí se ochrana proti přetížení. **POZOR!** Před novým spuštěním se musí nechat zchladnout a kontrolka přetížení musí zhasnout.